

# THINKTOOL Reader 7

Pełna diagnostyka systemu z dożywotnią bezpłatną subskrypcją

5-Calowe narzędzie do diagnostyki samochodowej!



Podłącz i używaj



Wysoki poziom diagnostyki



Wsparcie dla 7



Bezpłatna aktualizacja

## THINKTOOL Reader 7

THINKTOOL Reader 7 to 5-calowe narzędzie diagnostyczne z systemem Android wyprodukowane przez THINKCAR. Oferuje dożywotnią subskrypcję dla mechaników, warsztatów naprawczych i majsterkowiczów.



### 28 Serwisów do wyboru.

7 z 28 serwisów do jednorazowego wyboru za darmo bezpłatnie

- |                          |                      |                       |                |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| • Reset oleju            | • Serwis Chłodznia   | • Pedal Hamulca Reset | • ODO Reset    |
| • Serwis Kąta skrętu     | • Kalibracja siedzeń | • Serwis Akumulatora  | • Koła Reset   |
| • Serwis Przepustnicy    | • Serwis ABS         | • Zmiana Języka       | • A/F Reset    |
| • Adaptacja rolety       | • Serwis EGR         | • Serwis DPF          | • A/T Nauka    |
| • AFS (Przednie lampy)   | • Sewis wtrysku      | • Transport Reset     | • Airbag Reset |
| • Reset Podnoszenia Szyb | • Nauka Biegów       | • Immobilizer Reset   | • SUS Reset    |
| • Serwis TPMS            | • Adblue Serwis      | • Stop/Start Reset    | • NOX Reset    |

### Obsługa diagnostyczna 7 systemów

THINKTOOL Reader 7 obsługuje odczyt i kasowanie kodów usterek, odczytuje parametry bieżące na żywo i nie tylko, w 7 systemach pojazdu, ABS, SRS, ECM, TCM, BCM, AC i IC.

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| • ABS - System Hamulcowy          | • SRS - Poduszka powietrzna |
| • ECM - Moduł sterujący silnika   | • TCM - Skrzynia biegów     |
| • BCM - Centrala elektryczna      | • AC - Klimatyzacja         |
| • IC - Deska rozdzielcza, licznik |                             |

### Bezpłatna funkcja OBD i EOBD

THINKTOOL Reader 7 obsługuje pełne funkcje OBD II i EOBDII, takie jak odczyt i kasowanie kodów, zamrożenie ramki, gotowość I/M (test smogu), strumień danych, czujniki O2, system EVAP itp.



Przeczytaj kody



EVAP System Test



Zamrożone ramki



Gotowość I/M



Tekst czujnika O2



Parametry bieżące



Wyczyść kody

### Specyfikacja sprzętu

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| • Android 6    | • Screen size: 5-inch |
| • Storage: 16G | • Cable: 1.2m         |