









THINKTOOL Tabela porównawcza serii

Model						
	THINKTOOL Max	THINKTOOL Master X	THINKTOOL Master / Master 2	THINKTOOL	THINKTOOL Lite	THINKTOOL Reader 7
VCI	THINKLINK J2534/D-PDU/CAN FD ISO 14230-4(KWP2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2(iso) ISO 14229(uds) ISO 11898-2 SAE J1850(VPW&PWM) SAE-J1939 SAE-J2411 SAE-J2819 PLC J2497 More...	THINKLINK J2534/D-PDU/CAN FD ISO 14230-4(KWP2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2(iso) ISO 14229(uds) ISO 11898-2 SAE J1850(VPW&PWM) SAE-J1939 SAE-J2411 SAE-J2819 PLC J2497 More...	THINKDIAG-Master ISO 14230-4(KWP2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2(iso) ISO 14229(uds) SAE J1850(VPW&PWM) TVCI-Master 2 CAN FD ISO 14230-4(KWP2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2(iso) ISO 14229(uds) SAE J1850(VPW&PWM)	THINKDIAG ISO 14230-4(K-WP2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2(iso) ISO 14229(uds) SAE J1850(VPW&P-WM)	THINKDIAG Mini ISO 14230-4(K-WP2000) ISO 15765-4(CAN) ISO 9141-2(iso) ISO 14229(uds) SAE J1850(VPW&P-WM)	NA
Sprzęt parametry						
Rozmiar ekranu	13.3 cali	10 cali	10 cali	7cali	6 cali	5 cali
Processor	2.0GHz I OCTA-Core	2.0GHz I OCTA-Core	2.0GHz I OCTA-Core	1.5GHz I OCTA-Core	1.8GHz I OCTA-Core	1.3GHz I OCTA-Core
ROM/RAM	256G/8G	128G/4G	64G/4G	32G/2G	32G/2G	16G/1G
Kamera	13MP Tył	8MP Tył	8MP Tył	8MP Tył	8MP tył	
Bateria	18600mAh/3.8V	12000mAh/3.8V	12000mAh/3.8V	9700mAh/3.8V	6200mAh/3.8V	600mAh/3.7V
Obsługiwane moduły	Kamera endoskopowa-USB (Standard) THNKEASY Bluetooth Tester Baterii (Standard) Oscyloskop- USB (Standard) THINKTPMS G1(Standard) THINKCAR Prog (Opcja)	Drukarka(Standard) Kamera endoskoowa-USB (Opcja) Tester Baterii (Opcja) Oscyloskop-USB (Opcja) THINKTPMS G1(Opcja) THINKCAR Prog (Opcja) Lampa robocza (Opcja) Kamera Termiczna (Opcja)	Drukarka (Opcja) Kamera endoskoowa-USB (Opcja) Tester Baterii (Opcja) Oscyloskop-USB (Opcja) THINKTPMS G1(Opcja) THINKCAR Prog (Opcja) Lampa robocza (Opcja) Kamera Termiczna (Opcja)	Drukarka (Standard) Kamera endoskoowa-USB (Opcja) Tester Baterii (Opcja) Oscyloskop (Opcja) Lampa robocza (Opcja) Kamera Termiczna (Opcja)	Drukarka (Standard) Kamera endoskoowa-USB (Opcja) Tester Baterii (Opcja) Oscyloskop (Opcja) Lampa robocza (Opcja) Kamera Termiczna (Opcja) THINKTPMS G1 (Opcja)	
Software						
System operacyjny	Android 9.0	Android 10.0	Android 10.0	Android 7.0	Android 10.0	Android 6.0
Aktualizacja oprogramowania	2 Lata <b>Bezpłatnie</b>	2 Lata <b>Bezpłatnie</b>	2 Lata <b>Bezpłatnie</b>	2 Lata <b>Bezpłatnie</b>	2 Lata <b>Bezpłatnie</b>	Dożywotnia <b>Bezpłatnie</b>
VIN Identyfikacja	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
ADAS Kalibracja	✔	✔	✔	✘	✘	✘
Topological Grafika	✔	✔	✔	✘	✘	✘
VW Funkcje prowadzone	✔	✔	✔	✘	✘	✘
24v Ciężarowe	74+ marek(Opcja)	74+ makek(Opcja)	74+ marek(Opcja)	✘	✘	✘
Wsparcie dla pojazdów	12v Pojazdy osobowe po 1996	12v Pojazdy osobowe po 1996	12v Pojazdy osobowe po 1996	12v Pojazdy osobowe po 1996	12v Pojazdy osobowe po 1996	12v Pojazdy osobowe po 1996

Model						
	THINKTOOL Max	THINKTOOL Master X	THINKTOOL Master / Master 2	THINKTOOL	THINKTOOL Lite	THINKTOOL Reader 7
Funkcje diagnostyczne						
Pełne OBDII/EOBDII Funkcje	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Odczyt kasowanie DTCs	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Parametry bieżące	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Aktywne testy	✔	✔	✔	✔	✔	✘
Kodowanie	✔	✔	✔	✔	✔	✘
Online Programowanie	✔	✔	✔	✘	✘	✘
TPMS	Standard	Opcja	Opcja	✔	Opcja	✘
Funkcje specjalne	✔	✔	✔	✔	✔	✘
Funkcje serwisowe	<b>35 RESET</b>  RESET ADBLUE RESET AFS RESET AIRBAG RESET AIRFUEL A/F RESET BLEED ABS RESET BMS RESET GEARBOX RESET BRAKE RESET COOLANT RESET DPF DPF RESET EGR EGR RESET ETS RESET GEAR RESET IMMO RESET INJEC RESET LANGUAGE RESET NOXSENSOR NOx RESET ODO RESET OIL RESET SAS RESET SEAT RESET STOPSTART RESET SUN RESET SUS RESET TPMS RESET TRANSPORT RESET TYRE RESET WINDOW RESET ACINI RESET ENGPBM RESET GPF GPF RESET HVOLBAT RESET ICCS RESET MOTANG RESET PROG	<b>35 RESET</b>  RESET ADBLUE RESET AFS RESET AIRBAG RESET AIRFUEL A/F RESET BLEED ABS RESET BMS RESET GEARBOX RESET BRAKE RESET COOLANT RESET DPF DPF RESET EGR EGR RESET ETS RESET GEAR RESET IMMO RESET INJEC RESET LANGUAGE RESET NOXSENSOR NOx RESET ODO RESET OIL RESET SAS RESET SEAT RESET STOPSTART RESET SUN RESET SUS RESET TPMS RESET TRANSPORT RESET TYRE RESET WINDOW RESET ACINI RESET ENGPBM RESET GPF GPF RESET HVOLBAT RESET ICCS RESET MOTANG RESET PROG	<b>35 RESET</b>  RESET ADBLUE RESET AFS RESET AIRBAG RESET AIRFUEL A/F RESET BLEED ABS RESET BMS RESET GEARBOX RESET BRAKE RESET COOLANT RESET DPF DPF RESET EGR EGR RESET ETS RESET GEAR RESET IMMO RESET INJEC RESET LANGUAGE RESET NOXSENSOR NOx RESET ODO RESET OIL RESET SAS RESET SEAT RESET STOPSTART RESET SUN RESET SUS RESET TPMS RESET TRANSPORT RESET TYRE RESET WINDOW RESET ACINI RESET ENGPBM RESET GPF GPF RESET HVOLBAT RESET ICCS RESET MOTANG RESET PROG	<b>28 RESET</b>  RESET ADBLUE RESET AFS RESET AIRBAG RESET AIRFUEL RESET BLEED ABS RESET BMS RESET GEARBOX RESET BRAKE RESET COOLANT RESET DPF RESET EGR RESET ETS RESET GEAR RESET IMMO RESET INJEC RESET LANGUAGE RESET NOXSENSOR NOx RESET ODO RESET OIL RESET SAS RESET SEAT RESET STOPSTART RESET SUN RESET SUS RESET TPMS RESET TRANSPORT RESET TYRE RESET WINDOW	<b>15 RESET</b>  RESET AFS RESET BLEED ABS RESET BMS RESET GEARBOX RESET BRAKE RESET DPF RESET EGR RESET ETS RESET GEAR RESET IMMO RESET INJEC RESET IMMO RESET INJEC RESET TPMS	<b>7 z 28 RESET</b> ( Tylko 7 Funkcji z 28 bezpłatnie ) (bezpłatnie 7 funkcji jednorazowo)  RESET ADBLUE RESET AFS RESET AIRBAG RESET AIRFUEL A/F RESET BLEED ABS RESET BMS RESET GEARBOX RESET BRAKE RESET DPF RESET EGR RESET ETS RESET SAS RESET SUN RESET SUS RESET TPMS